

HappyLift schuifraambegrenzers zijn bedoeld om het schuifraam op een veilige opening te blokkeren. In ontgrendelde stand kan het raam wel maximaal omhoog. De montage is eenvoudig, volg de stappen in de installatie handleiding. Voor optimale zekerheid dienen er 2 stuks (L+R) per schuivend raam te worden geplaatst. De begrenzers zijn niet geschikt als inbraakwerende afsluiting.

### In de verpakking




- A 2 x Raambegrenzer
- B 2 x Beschermplaat
- C 4 x Houtschroef
- D 2 x Rubber blokjes

### Vorbereiding

**Belangrijk!** Sluit het schuifraam volledig voordat u aan de montage begint.

### Montage: schuifraambegrenzer


1. Zet 100mm vanaf de bovenzijde van het onderraam een markering op het raamhout. Bepaal de juiste positie door beschermplaat en begrenzer er boven te houden. De ronde pen van de begrenzer moet goed het midden van de beschermplaat raken. (zie onderstaande afbeelding)




### Let op!

Houd het markeerpunt op minstens 30mm afstand van het glas. Bekijk altijd vooraf of de buitenkant van de boor voldoende vrij blijft van het glas. Boor een Ø18mm gat 30mm diep. Bij harde houtsoorten de boor een paar keer bewegen zodat het gat iets ruimer wordt.

2. Ontgrendel de raambegrenzer (A) door in het midden de knop in te drukken en rechtsonder te draaien (met de wijzers van de klok mee) Tik voorzichtig met een blokje hout en hamer de begrenzer nagenoeg geheel in het gat en draai handmatig het laatste stuk rechtsonder met de beschermplaat (B) in de sleuf als draai hulp.



3. Vergrendel de raambegrenzer (A) in de veilige positie door in het midden de knop in te drukken en linksom te draaien. (tegen de wijzers van klok in) De ronde pen is nu uitgeschoven. Bepaal de juiste positie van de beschermplaat (B) en schroef deze vast. Plaats het rubber blokje.



## Werking


Controleer de werking van de raambegrenzers en controleer of de raamopening niet groter is dan 100mm.

Ontgrendelen: **Niet veilig**




Knop (A) indrukken en rechtsom draaien. Het raam kan nu maximaal omhoog geschoven worden.

Vergrendelen: **Wel veilig**



Knop (A) indrukken en linksom draaien.



Het raam kan niet verder dan 100mm worden geopend.

## Onderhoud

Reinigen met een vochtige doek. Controleer regelmatig de correcte werking van de raambegrenzers.